


## FritzBox Anleitung zur Einrichtung eines VOIP Accounts

### 1. Neue Rufnummer anlegen



**Rufnummer eintragen**

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
04631234	1234

Weitere Rufnummer

### 2. Rufnummer & Durchwahl angeben

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
04631234	1234

### 3. Benutzername & Passwort & Registrat (Sip Server) angeben

Benutzername	1234
Kennwort	Passwort
Registrar	Sip Server
Proxy-Server	

Weitere Einstellungen ▲

#### Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: Automatisch

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

#### Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

### 4. Anmeldung immer über Internetverbindung aktivieren

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert,

Internettelefonie-Anbieter: Nur via IPv4

kontaktieren über

Transportprotokoll: Automatisch

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol: RTP/AVP